


# 小程序使用说明书

## 1. 小程序入口

微信扫码包装盒上二维码，进入小程序。  
使用小程序需打开手机蓝牙和定位。



 微信扫一扫，使用小程序

### 特别提醒：

在使用小程序过程中需保持手机屏幕常亮。

## 2. 单台设备刷新流程

小程序左下角点“设备”选取设备，刷面选择（可选单面或双面），选择模板，在选择的模板内编辑内容，点击确认，等待设备刷新完成。

备注：(1) 设备底部条形码 MAC 地址对应小程序上设备列表 MAC 地址，手机离设备越近，信号强度越高

(2) 可选择单面或者双面刷新

(3) 当要刷新的图片有多重颜色时，可选：是否抖动→是，当颜色仅有黑白红时，选不抖动

3. 小程序右下角点“模板”，确定模板后并编辑好内容，刷新面选择，选择设备传图，在设备列表的前面◆处打√选择设备，点击开始传图，等待设备刷新完成。

备注：此步骤可单台刷新也可多台设备一起刷新传图。

## 4. Excel 文档刷新流程

### 4.1. Excel 生成流程

小程序底部中间位置，点击“我的”→“批量投图”→“生成 Excel”；

选择模板并进入，选择要编辑的内容，并在前面◆处打√，确认后进入设备列表，在设备列表的前面◆处打√选择设备，在最右下角点击“生成 excel 文件”。Excel 文件通过微信传输或者编辑。

#### 4.2. Excel 导入

小程序底部中间位置，点击“我的”→“批量投图”→“导入 Excel”，选取编辑好的文件并确定，在设备列表最左下方选取全部传输并等待刷图完成。

备注：

1 刷图可以选择 A/B/双面刷图，在“导入 excel”中选择要刷的面。

2 传输时，可选具体设备做部分传输，导入excel后在设备列表的前面◆处打√，选择右下角“部分传输”进行传图。或者在设备列表中设备信息的右边◆，点击“部分传输”图案进行单独传图

### 5. 批量预存及会议室管理系统

#### ①批量预存

点击“我的”→“批量预存”进入会议室及组数选择，导入编辑好的 excel 文件并确定传图。导入过程参考 4.2。此步骤可导入 10 组数据并保存，但是只能选择一个会议室。

#### ②切换显示

点击“我的”→“切换显示”，选择会议室和对应的组数，点击切换，相应的设备会在 30 秒内刷新出来

#### ③批量清除

点击“我的”→“批量清除”，选好对应数组，点击“创建广播”→“开始删除”→“停止广播”，即可删掉预先储存的数据，重复操作可删掉不同组预存数据。

备注：

(1) 只有在数组内预存数据的设备才能在切换显示中刷出。切换显示需对应预存的会议室以及数组才能刷出。

(2) 同一组数组的内容不能连续 2 次刷出，中间需刷不同数组内容才能继续刷出。连续刷新需等上次刷新完成后 20S 后方可进行。

(3) 同一台设备只能设定一个会议室，当预存不同会议室时，设备会自动把会议室设定到最后一组预存时设定的会议室，即之前设定的数组也会跳到最后一组预存时设定的会议室。


◆ 当小程序使用中遇到如下情况时

1: 当导入excel 文档后，手机一直显示“连接中”；

2: 当导入excel 文档后，手机一直显示“传输中”；

3: 当切换显示时，点击“切换 A/B/双面”时，手机没有弹出“切换中”；

4: 其它异常卡顿；

请点击小程序右上角，在弹出来的页面下点击：“重新进入小程序”