录

-	一、概述	1
-	二、面板示意图	3
-	三、使用前的准备	7
Į	四、操作说明	9
	4.1 仪器主界面	9
	4.2 菜单操作	.13
	4.2.1 测试设置	.13
	4.2.2 通道设置	.18
	4.2.3 正弦设置	.19
	4.2.4 SD 卡设置	.21
	4.2.5 温升设置(暂不支持)	23
	4.2.6 F0 设置	.24
	4.3 系统配置	25
	4.4 设备接口	26
五、	运行说明	.29
	5.1 状态监视界面	.29
	5.2 试验中的参数修改	.29
	5.3 终止试验	.29
	5.4 TF 卡说明	.29
	5.5 设置完成说明	.29
六、	F0 测试操作示例	.30

版本历史:

本说明书不断完善以利于使用。

由于说明书可能存在错误或遗漏,仪器功能的改进和完善,技术的更新及软件的升级, 说明书将做相应的调整和修改。

请关注您使用软件的版本及说明书的版本。(Ver4.0/2020.01)

注意事项:

1、在仪器启动老化过程中,不建议修改[<u>信号类型</u>]和[<u>输出控制</u>]选 项。

2、在仪器启动老化过程中,不要插拔 SD 卡,如需更改 SD 卡信号, 请先关闭仪器电源,再进行插拔。

▲ 警告:

不要在有腐蚀气体、多灰尘的环境下,放置 或使用本仪器!!!

确保该仪器连接到电气地(安全地,大地)!!! 若不接地,易造成仪器性能紊乱,输出出错!!!



一、概述

1.1 产品概要:

ZC1681B-M 多路电机寿命试验仪,是一款多通道、多功能电机试验设备,内置 F0 测试,弦波扫频信号发生器,MP3 信号源,SD 卡信号源,此外还配有两个外接信 号输入通道,两个内部信号输出通道,用户可以外接专用滤波器等信号处理设备, 并将处理后的信号回馈给本设备进行相关试验。ZC1681B-M 为提供可靠性,采用了 功放+测量+微控制器的整体模块方式,提高了系统的可靠性和测试的准确度。

1.2 基本功能

- 最大可接入路数: 20 路,分两组,通道 1~10 为一组,通道 11~20 为另 一组,各组试验参数(包括信号类型)可独立设置。每 通道电压可自动校正。
- 试验信号类型: 内置双路正弦波定频/扫频发生器,程控数字滤波器(选件),双通道 WAV/MP3 播放器,外接信号。适应不同参考标准下的电机试验要求。
- 老化试验时间: 0000:00:00 ~ 9999:59:59,最大为 9999h,可任意设定。
- 通道管理: 每一个通道都可在任意时间开始、停止或继续相关试验。 实时监控功能: 20 路同时监测,每一路可定时捕捉产品 F0,并用 F0 驱 动(驱动信号为纯正弦波),可每隔时间段监测产品 F0,
 - 监测 F0 的频率范围在 50Hz~350Hz 之间,监测到 F0 异 常时,及时停止这一路信号输出。
- 通道微调功能: 可实现通道间的独立,每路电压可单独进行电压的微调和捕捉到 F0 的频率微调。
- 故障警告: 面板上的 20 路 LED 显示故障通道位置,屏幕上同时显示 故障原因。

人机界面: 7 寸彩色液晶屏显示,触摸屏+键盘快捷输入,中文界面。线路输出接口: 经衰减器调节后的信号输出,可连接没有音量控制的外

第1页

置功率放大器或外置数字滤波器使用。

信号接入接口: 可接入用户定制的各种试验信号。

WAV/MP3 试验信号: 可通过电脑储存到 TF 非易失性储存卡中或通过 USB 接口 存入内置的 MP3 播放器。

1.3 技术参数

1.3.1 功放参数

- ◆ 20路独立功率放大器+测量控制器
- ◆ 每路最大输出功率: 15W
- ◆ 最大总输出功率: ≥300W
- ◆ 频率响应: 20Hz ~ 20kHz
- ◆ 总谐波失真(THD): ≤0.5% @ 1k 正弦
- ◆ 输出阻抗: ≤ 0.15Ω
- ◆ 检流电阻: 0.1Ω
- ◆ 负载阻抗: 4 ~ 100 Ω
- ◆ 输出电压可调节范围: 0.10V ~ 10.00V (0.01V 步进)

◆ 保护功能:延时输出保护,断电负载保护,直流输出保护,过流保护,过 热保护。

1.3.2 正弦波信号发生器

测试频率范围:	$20 { m Hz} \sim 20 { m kHz}$
频率准确度:	$\pm 0.05\%$
频率稳定性:	优于 60ppm
点频/扫频:	可设置, 扫频可选线性或对数
扫频周期:	$0 \sim 100 $

1.3.3 音频播放器

- ◆ 最大支持采样频率(kHz): 48kHz
- ◆ 完全支持 AT16, FAT32 文件系统,最大支持 32G 的 TF 卡。
- ◆ 指定文件名播放

第2页

◆ 信号电压调节 0.01V 步进

1.3.4 外接节目源信号

两路 BNC 输入,可通过菜单选择。

1.3.5 其他

工作电压:	\sim 220V \pm 10%, 5A
工作环境温度:	$5 \sim 40 {\rm °C}$
外形尺寸:	450 mm $\times 190$ mm $\times 540$ mm
净重量:	24 kg

二、面板示意图

2.1 仪器前面板示意图



图 2.1 仪器前面板图

2.1.1 电源开关

打开或者关闭仪器电源。

2.1.2 型号

仪器的型号以及产品名称。

2.1.3 LCD 液晶显示屏/触摸屏

7 寸彩色液晶显示屏/触摸屏,显示参数的设置、测试条件以及测试结果等;触摸屏 用于输入设置参数。

2.1.4 软键功能

6个软键用于选择设置各个参数,每个软键的左侧都有相应的功能定义,根据显示 页面的不同所对应的软键功能定义也随之改变。

2.1.5 DISP 键

DISP 键用于切换开机主屏显示数据,在任意状态下,按 DISP 按键,均回到仪器主界面。

2.1.6 SETUP 键

SETUP 键为设置键,按 SETUP 键进入设置页面,在此界面配合软键和光标控制键可以进入测量设置、通道设置、正弦设置和节目设置,具体操作步骤详见说明书第 10页。

2.1.7 SYSTEM 键

SYSTEM 键为系统配置键,按 SYSTEM 键进入系统设置页面,在此界面配合软键和光标控制键可以修改多项系统配置参数,具体操作步骤详见说明书第 21 页。

2.1.8 光标控制键

光标控制键用于在 LCD 显示页面的域与域之间移动,当光标移动到某个域,该域 在液晶显示器上为反白显示。

2.1.9 SD 卡插槽 1

用于内置节目信号播放器的 SD 卡插入。该 SD 卡上的节目信号需事先通过 SD 卡读 写器由 PC 机写入。

2.1.10 SD 卡插槽 2

用于内置节目信号播放器的 SD 卡插入。该 SD 卡上的节目信号需事先通过 SD 卡读 写器由 PC 机写入。

2.1.9 测试端口 I

I组输出信号测试端口, 1-10 通道。

2.1.10 测试端口II

II组输出信号测试端口, 11-20 通道。

2.1.17 生产厂家

仪器的生产厂家。

2.2 仪器后面板示意图



图 2.2 仪器后面板图

2.2.1 外部信号输入接口

通过视频头接口分别给Ⅰ组、Ⅱ组接入外部信号源。

2.2.2 外部信号输入调整

通过调节电位器的阻值,来改变外部接入信号源的大小。

2.2.3 输出接口

通过视频头接口分别输出Ⅰ组、Ⅱ组的内部信号。

2.2.4 风扇窗

散热,维持仪器正常的温度。

2.2.5 USB 接口

用于计算机与仪器间的通讯。

2.2.6 网络接口

用于多台仪器通过路由器组网时互联,实现与电脑的通讯。

2.2.7 JTAG 接口

用于计算机与仪器间的连接,固件升级用。

2.2.8 航空插座 I 组

与面板 I 组相连,并且一一对应,通过航空插头连接线连接被测件。

2.2.9 航空插座II组

与面板Ⅱ组相连,并且一一对应,通过航空插头连接线连接被测件。

2.2.11 电源插座

用于输入交流电压。

2.2.12 保险丝座

用于安装电源保险丝,保护仪器。

2.2.13 号码纸

标明仪器的出厂编号。

三、使用前的准备

3.1 小心打开仪器的运输包装箱,搬动时需小心,防止坠落伤人。

3.2 应将仪器水平放置在坚实牢固的座架上,仪器下方与桌面间不能有高于机脚的物品,以防外力伤及对仪器内部电路造成损坏。

3.3 本仪器没有特殊的防水、防潮设计,为了使仪器能长时间安全正常地工作,不能 将它置于潮湿环境下储存或工作。

3.4 准备一个带接地线的 220V 单相交流电插座,插座的电流负载能力不小于 10A。

3.5 用粗导线(电流容量不小于 20A)将仪器背板上的保护地与工作间的保护地线可靠 连接。用配置的电源线将仪器与电源插座接好。

3.6 请不要在多尘、多震动、日光直射、有腐蚀气体下使用。不要在有腐蚀气体象硫酸、雾 或者类似的东西的环境中使用仪器。这可能会腐蚀导线、连接器,形成隐患或者连接缺陷, 会导致故障、失效甚至是火灾。

3.7 仪器正常工作时应在温度为 0℃~40℃,相对湿度≤75%环境下,因此请尽量在此条件下使用仪器,以保证测量的准确度。

3.8 不要在通风很差的地方使用该仪器,本测试仪器后面板装有散热装置以避免内部温度上升,为了确保通风良好,切勿阻塞通风孔,以使本仪器维持准确度。

3.9 本仪器已经经过仔细设计以减少因 AC 电源端输入带来的杂波干扰,然而仍应尽量使 其在低噪声的环境下使用,如果无法避免,请安装电源滤波器。

3.10 仪器长期不使用,请将其放在原始包装箱或相似箱子中储存在温度为 5℃~40℃, 相对湿度不大于 85%RH 的通风室内,空气中不应含有腐蚀测量仪的有害杂质,且应避免 日光直射。

3.11 不要在多灰尘的环境下使用该仪器,泥土和灰尘会引起电子器件短路或者火灾。

 3.12 通过仪器面板上的电源开关接通仪器电源,液晶显示器显示欢迎画面,并且 进行自检,此时 20 通道自检通过,通道对应的小方块呈绿色,若自检错误,该对应 然的小方块呈红色,然后进入初始化界面,最后进入测试主界面。



图 3.1 开机自检欢迎界面

注意:仪器测试端禁止短路!!!

四、操作说明

4.1 仪器主界面(监测界面)

根据主界面中的提示, 按功能键, 进行仪器操作。

< 监测显示 >							
■组:暫停 ■组:暫停 自动校正:开	监测						
通道 计时 hms V Hz 状态 通道 计时 hms V Hz 状态	显示						
● 1 0000:00:00 0.000 PAUSE ●11 0000:00:00 0.000 PAUSE	参数						
● 2 0000:00:00 0.000 PAUSE ●12 0000:00:00 0.000 PAUSE	微调						
● 3 0000:00:00 0.000 PAUSE ●13 0000:00:00 0.000 PAUSE							
● 4 0000:00:00 0.000 PAUSE ●14 0000:00:00 0.000 PAUSE							
● ⁵ 0000:00:00 0.000 PAUSE ●15 0000:00:00 0.000 PAUSE							
● 6 0000:00:00 0.000 PAUSE ●16 0000:00:00 0.000 PAUSE							
● 7 0000:00:00 0.000 PAUSE ●17 0000:00:00 0.000 PAUSE							
● 8 0000:00:00 0.000 PAUSE ● ¹⁸ 0000:00:00 0.000 PAUSE							
● 9 0000:00:00 0.000 PAUSE ●19 0000:00:00 0.000 PAUSE							
● ¹⁰ 0000:00:00 0.000 PAUSE ● ²⁰ 0000:00:00 0.000 PAUSE							
信源 I: F0 电压 I: 1.00 V 信源 II: F0 电压 II: 1.00 V							
使用软键选择	13:41 四						

图 4.1 仪器主界面(监测界面)

仪器主界面也是监测界面,无论仪器在任何界面,当仪器键盘不进行操作,老化4 分钟后,显示液晶黑屏,此时按任意键,进入监测界面。

4.1.1 I组信号

< 监测显示 >									显示	
1组:	· 暂停				॥组:	暂停	É	动枪	፬正:开	停止
通道	计时 hms	V	Hz	状态	通道	计时 hms	٧	Hz	状态	
1	00:00:000	0.000		PAUSE	●11	00:00:000	0.000		PAUSE	重启
02	00:00:0000	0.000		PAUSE	●12	00:00:000	0.000		PAUSE	
03	0000:00:00	0.000		PAUSE	13	00:00:000	0.000		PAUSE	继续
• 4	0000:00:00	0.000		PAUSE	●14	00:00:000	0.000		PAUSE	-2-77
• 5	0000:00:00	0.000		PAUSE	●15	00:00:000	0.000		PAUSE	斩应
06	00:00:0000	0.000		PAUSE	16	00:00:000	0.000		PAUSE	ВŊ
07	000:00:00	0.000		PAUSE	•17	00:00:000	0.000		PAUSE	
0 8	00:00:000	0.000		PAUSE	●18	0000:00:00	0.000		PAUSE	
09	00:00:000	0.000		PAUSE	•19	00:00:00:00	0.000		PAUSE	
●10	00:00:000	0.000		PAUSE	020	00:00:000	0.000		PAUSE	心旧
信源	1: FO	电压	l:	1.00 V	信源	II: FO	电压	11:	1.00 V	
使用	软键选择									13:41 四

图 4.1.1 监控测试界面

在仪器主界面左上角,当【停止】状态时,按【▼】键激活光标,使用 I 组停止选项反白,根据功能键对应的参数可以在【停止】、【重启】、【继续】以及【暂停】之间切换。

4.1.2 Ⅱ组信号

在仪器主界面左上角,当【**停止】**状态时,按【▼】键、【▶】键激活光标,使用 II 组**停止**选项反白,根据功能键对应的参数可以在【**停止】、【重启】、【继续】**以 及【**暂停】**之间切换。

4.1.3 自动校正

打开后,全自动校正负载两端的电压。使用自动校正功能时,应注意,设置界面的信 号类型选项括号内,信号源的电压应该在 1V 的±30%左右。

4.1.4 参数微调

在【测量监测】界面,按面板对应功能键进入【参数微调】界面,在此界面可以对 F0 测试时,单一通道或者整组通道的电压值以及频率值进行微调。

< 参数微调 >										显示	
	监测										
通道											
1	0.998	+0.00	178	+0	11	0.996	+0.00	175	+0	参数	
2	0.998	+0.00	178	+0	12	0.998	+0.00	178	+0	微调	
3	0.997	+0.00	181	+0	13	0.997	+0.00	182	+0		
4	0.998	+0.00	179	+0	14	0.998	+0.00	180	+0		
5	0.999	+0.00	177	+0	15	0.998	+0.00	179	+0		
6	1.000	+0.00	176	+0	16	0.999	+0.00	181	+0		
7	0.998	+0.00	175	+0	17	0.998	+0.00	178	+0		
8	0.998	+0.00	178	+0	18	1.000	+0.00	181	+0		
9	0.997	+0.00	180	+0	19	0.999	+0.00	176	+0		
10	0.996	+0.00	176	+0	20	0.997	+0.00	181	+0		
使用	软键选择	¥								13:41 四	

图 4.1.2 参数微调界面 1

通过面板方向键,选择要微调的参数,此时参数反白显示,右侧功能区域显示【↑+】、 【↓-】,按对应功能键进行微调,此时左下角反白显示微调数据,右侧功能区域 F5、F6 对 应区域显示【确认】、【确认一组】,按下【确认】只微调当前通道的数据,按下【确认一组】 则微调当前 10 路通道的数据。

< 参数微调 >										显示
通道	电压	(V)	FO(H	Hz)	通道	电压	(V)	FO(I	Hz)	
1	0.998	+0.00	178	+0	11	0.996	+0.00	175	+0	1-
2	0.998	+0.00	178	+0	12	0.998	+0.00	178	+0	
3	0.997	+0.00	181	+0	13	0.997	+0.00	182	+0	
4	0.998	+0.00	179	+0	14	0.998	+0.00	180	+0	
5	0.999	+0.00	177	+0	15	0.998	+0.00	179	+0	
6	1.000	+0.00	176	+0	16	0.999	+0.00	181	+0	
7	0.998	+0.00	175	+0	17	0.998	+0.00	178	+0	
8	0.998	+0.00	178	+0	18	1.000	+0.00	181	+0	備认
9	0.997	+0.00	180	+0	19	0.999	+0.00	176	+0	
10	0.996	+0.00	176	+0	20	0.997	+0.00	181	+0	确认一组
+0.02	2									13:41 四

图 4.1.3 参数微调界面 3

4.1.5 F0 循环

在【测量监测】界面,按面板对应功能键进入【F0循环】界面,在此界面进行 F0 循环设置。

<f0 循环=""></f0>									
序号	开关	振动(ms)	停止(ms)	循环	电压 (v)	采样(s)	参数		
1	开	50	600	13	1.00	3	微调		
2		18	82	1	6.00 Vp	3	FO		
3		500	600	10	2.00	3	循环		
4		600	200	1	1.00	3			
5		600	600	1	2.00	3			
6		600	200	1	1.00	3			
7		600	600	1	2.00	3			
8		2000	1000	1	3.00	3			
使用软	键选择						13:41 四		

图 4.1.4 F0 循环设置界面

本仪器最多可以设置 8 组 F0 循环,只有打开第 1 组循环的开关功能,F0 循环功能才开 启;

当 F0 循环设置完成后,按照 1→2→3→4→5→6→7→8 的顺序进行循环,其中第 2~8 组中,任意 1 组的所有参数都设置为 0 时,则直接跳过该组,进行下一组循环。

- ◆ 振动(ms):此处设置 F0 的振动时间;光标移至振动,用手指点击反白处,此时屏幕切换到键盘输入界面输入停止时间。输入完成后按【ENTER】键确定输入的数据,按【Backspace】键退格,按【Clear】键清除数据,按【ESC】键放弃输入的数据,并返回到原界面。
- ◇ 停止(ms):此处设置 F0 的停止时间;光标移至停止,用手指点击反白处,此时屏 幕切换到键盘输入界面输入停止时间。输入完成后按【ENTER】键确定输入的数据, 按【Backspace】键退格,按【Clear】键清除数据,按【ESC】键放弃输入的数据, 并返回到原界面。表示所设停止的时间结束后,继续进行循环,当设置为0时,代 表循环持续进行,无间隔;
- ◆ 循环:此处设置该组循环的循环次数;光标移至循环,用手指点击反白处,此时屏幕 切换到键盘输入界面输入循环次数。输入完成后按【ENTER】键确定输入的数据, 按【Backspace】键退格,按【Clear】键清除数据,按【ESC】键放弃输入的数据, 并返回到原界面。
- ◆ 电压 (V):此处设置该组循环的输出电压值;其中第2组为峰-峰值电压,其余组别为 有效值电压;光标移至电压,用手指点击反白处,此时屏幕切换到键盘输入界面输 入输出电压值。输入完成后按【ENTER】键确定输入的数据,按【Backspace】键退 格,按【Clear】键清除数据,按【ESC】键放弃输入的数据,并返回到原界面。
- ◆ 采样(s):此处设置该组循环的信号采样时间;光标移至采样,用手指点击反白处, 此时屏幕切换到键盘输入界面输入采样时间。输入完成后按【ENTER】键确定输入 的数据,按【Backspace】键退格,按【Clear】键清除数据,按【ESC】键放弃输 入的数据,并返回到原界面。
- ◆ 表格说明:顺序为表格中的从左到右,再从上到下;

4.2 菜单操作

在仪器主界面下,按【SETUP】键,进入菜单操作界面,再按功能键进入相应的设置菜单,通过光标控制键选择要修改的参数,使其反白,进行修改。

< 测量设	置 >	设置
── 通道 I 设置 ──────────────────────────────────	─ 通道 II 设置 输出电压: 1.00V (3s)	测量 设置
试验时间:0010:00:00 信号类型:正弦1 (1.001V)	试验时间:0010:00:00 信号类型:正弦2 (0.999V)	通道 选择
信号调整: +0 线路电阻: 0.048Ω	信号调整: +0 线路电阻: 0.048Ω	正弦 设置
电阻上限: 20Ω 电阻下限: 2Ω	电阻上限: 20Ω 电阻下限: 2Ω 电压上限: 5.000V	SD 卡 设置
电压上限: 5.000V 电流上限: 3.0000A 输出控制: 连续	电流上限: 3.0000A 输出控制: 连续	温升 设置
		F0 设置
使用软键选择		13:41 四



4.2.1 测试设置

< 测量设置 >	设置
通道Ⅰ设置 通道Ⅱ设置 输出电压: <mark>1.00 V</mark> (3s)	
试验时间: 0010:00:00 试验时间: 0010:00:00 信号类型: 正弦 1 (1.001V) 信号类型: 正弦 2 (0.999V)	
信号调整: +0 信号调整: +0 线路电阻: 0.048Ω 线路电阻: 0.048Ω	
电阻上限: 20Ω 电阻上限: 20Ω 电阻下限: 2Ω 电阻下限: 2Ω	
电压上限: 5.000V 电压上限: 5.000V 电流上限: 3.0000A 电流上限: 3.0000A 输出控制: 连续	
	健盘输入
使用软键选择	13:41 四

图 4.2.1 测试设置界面

(1) 输出电压:光标移至输出电压,用手指点击反白处,此时屏幕切换到输入键盘 界面,输入电压值,输入范围:0.1V~10.0V(建议用户输入范围:0.5 V~10.0V)。 输入完成后按【ENTER】键确定输入的数据,按【Backspace】键退格,按【Clear】 键清除数据,按【ESC】键放弃输入的数据,并返回到原界面。输出电压后面的 括号内显示的是信号采样时间,点击可更改,范围为:1s~999s;键盘输入界 面如下:



图 4.2.2 键盘输入界面

注意:设置输出电压时,不要使功率放大器的输出功率大于其单路最大输出功率 (15W)。

- (2) 试验时间:光标移至试验时间,用手指点击反白处,此时屏幕切换到输入键盘 界面,输入相应的数值,输入范围:0000:00:00 ~ 9999:59:59,最大为 9999h。 输入完成后按【ENTER】键确定输入的数据,按【ESC】键放弃输入的数据并返 回原界面。
- (3) 信号类型:光标移至信号类型,屏幕右边显示参数选项,根据自己的需要按其 对应的功能键,选择【正弦1】、【正弦2】、【SD卡1】、【外部1】、【外 部2】以及【SD卡2】,按对应软键选择即可。

< 测量;	设置	
──通道 I 设置 输出电压: 1.00V (3s)	通道Ⅱ设置 输出电压: 1.00V (3s)	正弦1
试验时间: 0010:00:00 信号类型: <mark>正弦 1</mark> (1.001V)	试验时间: 0010:00:00 信号类型: 正弦 2 (0.999V)	正弦 2
信号调整: +0 线路电阻: 0.048Ω	信号调整: +0 线路电阻: 0.048Ω	SD卡1
电阻上限: 20Ω 电阻下限: 2Ω	电阻上限: 20Ω 电阻下限: 2Ω	外部1
电压上限: 5.000V 电流上限: 3.0000A	电压上限: 5.000V 电流上限: 3.0000A	外部 2
一	_ 棚山江村: 廷瑛	SD卡2
使用软键选择		13:41 四

图 4.2.3 测量设置-信号类型界面

 (4) 信号调整:光标移至信号调整,屏幕右边显示【↑+】、【↓-】,根据自己的 需要按其对应的功能键,对信号数据进行微调。
 当打开自动校正时,仪器以1.0V为基准,对信号类型进行自动调整,一般情 况下无需手动调整;当关闭自动校正时,有时需手动微调信号调整,使输出信
 号更加精准。此数据不建议大幅度调整,易造成播放的信号偏大失真。

< 测量设置 >	设置
通道 I 设置 通道 输出电压: 1.00V (3s) 输出电	道 II 设置
试验时间: 0010:00:00 试验时 信号类型,正弦1 (1 001\/) 信号类	†间:0010:00:00 €型:正弦2(0.999V)
信号调整: +0 信号调整: 40 / 10010/ 信号调整: +0 / 100100 / 10000 / 10000 / 10000 / 10000 / 10000 / 10000 / 10000 / 10000 / 10000 / 10000	問整: +0 目明: 0.048Ω
电阻下限: 2Ω 电阻 电压上限: 5.000V 电压上	·喉: 232 二限: 5.000V
电流上限: 3.0000A 电流上 输出控制: 连续 输出控	1限: 3.0000A
	键盘 输入
使用软键选择	13:41 四

图 4.2.4 测量设置-信号调整界面

注意:【监测显示】界面显示的实际输出电压值=【输出电压】设置值×【信号类型】 播放值(自动校正关闭时);自动校正打开时,信号类型()里的值为(0.6-1.2v之间), 机器会自动校正输出端为设置的输出电压。如设置 2.83V,信号类型(0.6V),自动校 正打开,启动后,机器输出也是 2.83V。

【信号类型】播放值越接近 1V 越好,播放值不是 1V 时,若为节目播放,可调节 【SD 卡设置】中的音量,使其接近于 1V;若为 MP3 播放,可调节 MP3 自身音量, 使其接近于 1V 【信号类型】播放值不要低于 0.6V。MP3 每次更改设置后,需长按 ■■键 进行保存设置!

当【信号类型】播放的信号,大小变化时,以最大值为准,保证最大值设置时接近 1V。

(5) 线路电阻:光标移至线路电阻,用手指点击反白处,此时屏幕切换到输入键盘 界面,输入相应的数值,输入范围:0Ω~1Ω。输入完成后按【ENTER】键确定 输入的数据,按【ESC】键放弃输入的数据并返回原界面。 此选项为测试线电阻值,仪器自带测试线为0.048Ω;若使用其他厂家的测试线,请

第 16 页

先用低电阻测试仪测量该测试线的电阻值,并输入仪器。

(6) 电阻上限/电阻下限:光标移至电阻上限/电阻下限,用手指点击反白处,此时 屏幕切换到输入键盘界面,输入相应的数值,输入范围:10~5000。输入完 成后按【ENTER】键确定输入的数据,按【ESC】键放弃输入的数据。 此选项为老化产品的实测阻值的上下限,当实测值超过上限或者低于下限时,仪 器监测显示界面报错,并停止对该通道的电压输出。 设置时,上限必须大于下限。

电阻分选的打开方式在【系统配置】界面。

- (7) 电压上限、电流上限:光标移至电压上限或电流上限,用手指点击反白处,此时屏幕切换到输入键盘界面,输入相应的数值,输入完成后按【ENTER】键确定输入的数据,按【ESC】键放弃输入的数据。 此项参数需根据实际老化产品,设置其最大承受电压、电流,当仪器检测到某路实际输出电压、电流值大于设置值时,会自动关闭该通道的输出。
- (8) 输出控制:光标移至输出控制,屏幕右边显示的【连续】、【间隔】,根据自己的需要按其对应的功能键。连续输出是指信号不间断输出;间续输出是指信号输出一段时间后,输出端有一段指定时间长度的间歇,然后再输出信号,如此反复,直到试验结束。

< 测量	设置	
──通道 I 设置 输出电压: 1.00∨(3s)	通道 Ⅱ 设置 输出电压: 1.00∨ (3s)	连续
试验时间:0010:00:00 信号类型:正弦1(1.001V)	试验时间:0010:00:00 信号类型:正弦 2 (0.999V)	间隔
信号调整:+0 线略中阳, 0 000〇	信号调整:+0 线路由阳・ 0 048〇	
线路电阻: 0.04852 电阻上限: 20Ω	电阻上限: 20Ω	
电阻下限: 2Ω	电阻下限: 2Ω 中压上限 5 conv	
电压上限: 5.000V 电流上限: 3.0000A	电压工限: 5.000V 电流上限: 3.0000A	
输出控制: <mark>间隔</mark>	输出控制:连续	
持续时间: 1.0 s 间隔时间: 0.1 s		
使用软键选择		13:41 四

图 4.2.5 测量设置-输出控制界面

(9) 间隔输出-持续时间/间隔时间:光标移至持续时间/间隔时间,用手指点击反白 处,此时屏幕切换到输入键盘界面,输入相应的数值,通过面板数值键输入相 应的数值,输入范围: 0.01s~9999.9s。输入完成后按【ENTER】键确定输入的 数据,按【ESC】键放弃输入的数据。

4.2.2 通道设置

< 通道选择 >						设置		
1组:	全开			Ⅱ组:	全开			全关
通道	选择	老化起始田	们	通道	选择	老化起始	时间	
01	开	17-04-17	13:41:23	●11	开	17-04-17	13:41:25	全开
0 2	开	17-04-17	13:41:23	012	开	17-04-17	13:41:25	
03	开	17-04-17	13:41:23	•13	开	17-04-17	13:41:25	
• 4	开	17-04-17	13:41:23	●14	开	17-04-17	13:41:25	
6 5	开	17-04-17	13:41:23	015	开	17-04-17	13:41:25	
6	开	17-04-17	13:41:23	1 6	开	17-04-17	13:41:25	
07	开	17-04-17	13:41:23	•17	开	17-04-17	13:41:25	
08	开	17-04-17	13:41:23	●18	开	17-04-17	13:41:25	
9	开	17-04-17	13:41:23	1 9	开	17-04-17	13:41:25	
●10	开	17-04-17	13:41:23	●20	开	17-04-17	13:41:25	
使用软	键选择							13:41 四

图 4.2.6 通道设置界面

在仪器主界面下,按【SETUP】键,进入菜单操作界面,再按功能键进入通道设置 菜单,通过光标控制键选择要修改的参数。

I组:全开,就是1~10通道全部打开;全关,就是1~10通道全部关闭。

II 组: 全开, 就是 11~20 通道全部打开; 全关, 就是 11~20 通道全部关闭。

也可将光标移至单个通道,单独对其进行打开或者关闭操作。

< 通道选择 >						设置		
1组:	全开			Ⅱ组:	全开			关
通道	选择	老化起始	时间	通道	选择	老化起如	的间	
01	开	17-04-17	13:41:23	11	开	17-04-17	13:41:25	开
02	开	17-04-17	13:41:23	012	开	17-04-17	13:41:25	
03	开	17-04-17	13:41:23	13	开	17-04-17	13:41:25	
04	开	17-04-17	13:41:23	14	开	17-04-17	13:41:25	
0 5	开	17-04-17	13:41:23	15	开	17-04-17	13:41:25	
0 6	开	17-04-17	13:41:23	16	开	17-04-17	13:41:25	
• 7	开	17-04-17	13:41:23	17	开	17-04-17	13:41:25	
8	开	17-04-17	13:41:23	18	开	17-04-17	13:41:25	
9	开	17-04-17	13:41:23	019	开	17-04-17	13:41:25	
10	开	17-04-17	13:41:23	20	开	17-04-17	13:41:25	
使用软	键选择							13:41 四

图 4.2.7 单独通道选择界面

注:老化起始时间是指每个通道最后一次的启动时间(自动记录,不可修改)。

仪器通道打开后正常运行,面板相应通道的指示绿灯就会**点亮**。

仪器通道打开后检测到被测件处于短路、开路或者超出分选范围,通道就会停止运 行并且相应通道的指示绿灯就会**熄灭**。

仪器通道打开后检测到信号源电压太低,则相应通道的指示绿灯就会出现闪烁。

4.2.3 正弦设置



图 4.2.7 正弦设置选择界面 1

在仪器主界面下,按【SETUP】键,进入菜单操作界面,再按功能键进入正弦设置 菜单,通过光标控制键选择要修改的参数。

- (1) 工作模式:光标移至工作模式,屏幕右边显示的【点频】、【扫频】,根据自己的需要按其对应的功能键。扫频模式是指正弦波的输出频率随时间有规律地递 增或递减;点频模式是指正弦波只输出一个指定频率的信号,不会随时间改变。
- (2) 点频模式:光标移至测试频率,用手指点击反白处,此时屏幕切换到输入键盘界面,输入相应的数值,输入范围:20Hz~20kHz。输入完成后按【ENTER】键确定输入的数据,按【ESC】键放弃输入的数据。

(3) 扫频模式:



图 4.2.9 正弦设置选择界面 2

(3.1) **扫频方式**:光标移至扫频方式,屏幕右边显示的【线性】、【对数】, 根据自己的需要按其对应的功能键。

(3.2) 起始频率:设置正弦波信号发生器扫频工作时的起始频率。光标移至 起始频率,用手指点击反白处,此时屏幕切换到输入键盘界面,输入相应的数值, 输入范围: 20Hz~20kHz。输入完成后按【ENTER】键确定输入的数据,按【ESC】 键放弃输入的数据。

(3.3) 终止频率:设置正弦波信号发生器扫频工作时的终止频率。光标移至终止频率,用手指点击反白处,此时屏幕切换到输入键盘界面,输入相应的数值,输入范围:20Hz~20kHz。输入完成后按【ENTER】键确定输入的数据,按【ESC】 键放弃输入的数据。

(3.4) 扫频速度:设置正弦波信号发生器扫频工作时的扫频速度,即完成一次扫频所需的时间。光标移至扫频速度,用手指点击反白处,此时屏幕切换到输入键盘界面,输入相应的数值,输入范围:0.1s~9999.9s。输入完成后按【ENTER】 键确定输入的数据,按【ESC】键放弃输入的数据。

(3.5) 扫频方向:设置正弦波信号发生器扫频工作时的扫频方向,有双向扫 频和单向扫频两种。双向扫频是指完成一次扫频,正弦波的扫频周期是从起始频 率到终止频率再到起始频率;单向扫频是指完成一次扫频,正弦波的扫频周期是 从起始频率到终止频率。光标移至扫频方向,屏幕右边显示的【单向】、【双向】, 根据自己的需要按其对应的功能键。

4.2.4 SD 卡设置

	设置		
播放	曲目: <mark>1</mark> 音量:215	页面:1 磁盘:SD1	停止
序号	名称	大小	
1	1000Hz.mp3	2.748MB	播放
2	PinkNoise.wav	5.612MB	
	p2_lifecycle_75Hz_Q6 1410.wa	av 16.08MB	上一省
4	white noise .mp3	78.57KB	
5			下一台
			1. 18
7			
8			
10			
使用软钢			13:41 四

图 4.2.10 节目设置播放曲目界面 1

在仪器主界面下,按【SETUP】键,进入菜单操作界面,再按功能键进入节目设置 菜单,通过光标控制键选择要修改的参数。

光标移至播放曲目,屏幕右边显示的【停止】、【播放】、【上一首】以及【下一 首】,根据自己的需要按其对应的功能键。当歌曲播放时,播放曲目处会显示其序号。

	设置		
播放	曲目:1 音量:215 页面:1	磁盘: SD1	停止
序号	名称	大小	
>1	1000Hz.mp3	2.748MB	播放
2	PinkNoise.wav	5.612MB	
3	p2_lifecycle_75Hz_Q6 1410.wav	16.08MB	删除
4	white noise .mp3	78.57KB	A03124
5			
6			
7			
8			
9			
10			
			-
使用软钢	批择		13:41 四

图 4.2.11 节目设置播放曲目界面 2

单个曲目操作,方向控制键指向要操作的曲目,屏幕右边显示【停止】、【播放】、 【删除】,根据自己的需要按其对应的功能键。

- (1) 音量调节:光标移至音量,屏幕右边显示【↑+】、【↓-】,根据自己的需要按其对应的功能键,对音量进行微调,若数据跨度较大,可以双击反白处,屏幕切换到输入键盘界面,输入相应的数值,,输入范围0~154,输入完成后按【ENTER】键确定输入的数据,按【ESC】键放弃输入的数据。
- (2) 页面:光标移至页面,屏幕右边显示【上一页】、【下一页】,根据自己的需要按其对应的功能键。
- (3) 磁盘:光标移至磁盘,屏幕右边显示【刷新磁盘】、【SD卡1】以及【SD 卡2】,按其对应的功能键,可以对磁盘内容进行刷新或切换 SD 卡1和 SD 卡2的操作界面。

	设置		
播放	曲目:1 音量:215 页面:1	磁盘: SD1	刷新
序号	名称	大小	收益
1	1000Hz.mp3	2.748MB	SD+1
2	PinkNoise.wav	5.612MB	
3	p2_lifecycle_75Hz_Q6 1410.wav	16.08MB	en-Eo
4	white noise .mp3	78.57KB	20 1/ 2
5			
6			
7			
8			
9			
10			
使用软钢	赴择		13:41 四

图 4.2.12 SD 卡切换界面

注:更换音源时,机器要处在非输出状态;且每次更换音源后,音量 自动调整为 220.

存储的文件名不宜过长,超过30个字节,易产生乱码!

4.2.5 温升设置(选件)

在仪器主界面下,按【SETUP】键,进入菜单操作界面,再按功能键进入温升设置 菜单,通过光标控制键选择要修改的参数。

		< 2	計	设置 >			设置
系数Ⅰ:	0.00390	初值Ⅰ:	20	. 0℃	上限Ⅰ: 100.0℃		测量
系数 II:	0.00393	初值 Ⅱ:	20	. 0℃	上限 Ⅱ: 100.0℃		设置
通道	冷态电阻(Ω)		通道	冷态电阻(Ω)		通道
1				11	1 215-1012		-
2				12			正弦
3				13			设置
4				14			SD卡
5			9	15	- <u></u>	55 45	设置
6				16			温升
7				17			设置
8	si n kalantata			18			
9				19			
10	2- 1000-100-			20	Andres - Maria		
使用软	键选择						13:41 四

图 4.2.13 温升设置界面

【系数 I】、【系数 II】:此两项分别为通道 I、通道 II 的温度系数,老化产品对应 当前温度的温度系数,需用户自行设置;

【温度 I】、【温度 II】:此两项分别为通道 I、通道 II 所接的老化产品所处环境的 实际温度,且老化产品已稳定在这个温度,需用户自行设置;

【上限 I】、【上限 II】: 此两项分别为通道 I、通道 II 所接的老化产品的温度上限 值,需用户自行设置,当仪器监测到某路产品超过温度上限时,监测结果显示为 HIGH。

4.2.6 F0 设置

在【测量设置】界面,按F6对应功能键,进入【F0设置】,在此界面对F0参数进行设置。

< F0 😫	< F0 设置 >				
通道Ⅰ设置	通道 Ⅱ 设置 由正. 1 00V	测量 设置			
电压: 1.00V 起点: 100.0Hz 终点: 200.0Hz	电压: 1.00V 起点: 100.0Hz 终点: 200.0Hz	通道 选择			
F0驱动:关 分选:关 上限:200 0Hz	F0驱动:关 分选:关 上限·200.0Hz	正弦 设置			
下限: 150.0Hz 指定: 227.0Hz	下限: 150.0Hz 指定: 227.0Hz	SD 卡 设置			
		温升 设置			
		F0 设置			
使用软键选择		13:41 四			

图 4.2.14 F0 设置界面

(1) 电压:此处的电压值为测试 F0 时的扫频电压值;

(2) 起点、终点: 此选项为 F0 测试时的扫频值, 默认为 100 频点;

例如:当起点设置为105.000Hz 时,终点值自动换算为205.000Hz,终点值不可手动更改。

(3) F0 驱动:打开此选项,进行 F0 测量,并用 F0 驱动电机老化,驱动信号为纯 正弦波,同时【监测显示】界面,信号源选项处显示 F0;

注:此时【监测显示】界面显示的电压值仍为【测量设置】界面的输出电压

值,并非F0 扫频电压值。

(4) **上限、下限:** F0 测量值的上限和下限,根据产品需求进行设置,且上限必须 大于下限;

(5) **分选:** 分选关闭时,监控界面显示 F0 的实际测量值;分选打开时,根据上下限的设置,与测试结果自动进行比较;

F0 值在上下限范围内,监测界面状态为 RUN;

FO 值大于上限时,监测界面显示 HIGH,仍然继续测量,当测试到三次 HIGH 时,通道电压关闭,停止测量;

F0 值小于上限时,监测界面显示 LOW,仍然继续测量,当测试到三次 LOW 时,通 道电压关闭,停止测量;

(6) 指定: 当监控周期关闭, F0 打开时,以此设定频率值进行扫频;

第 24 页

4.3 系统配置

	<	系统配置 >	系统
	调试功能:	关	系统
	语言 :	中文	配置
	_ _: 今口	关	设备
	监控显示:	电压	接口
	电阻分选:_	组关组关	
	按键音:_	关	
	日期时间:_	2018-08-30 13:41:05	
	星期 :_	四	
	软件版本:_	Ver 2.1.4	
	硬件版本:_	M3.S3.SM4.T2	
使用软键选择			13:41 🛛

4.3 系统配置界面

- (1) 调试功能:光标移至调试功能,屏幕右边显示【关】、【开】,根据自己的需要按其对应的功能键。
- (2) 语言:光标移至语言,屏幕右边显示【中文】、【English】,根据自己的需要 按其对应的功能键,实现操作界面的中英文切换。
- (3) 口令: 厂家调试使用, 用户不使用。
- (4) 监控显示:光标移至监控参数,屏幕右边显示【电阻】、【电压】、【电流】、【阻抗】以及【温度】,根据自己的需要按其对应的功能键。设置完成后,【监测显示】界面测量区域显示该参数。

注:本型号暂不支持【电阻】和【温度】的显示。

(5) 监控周期:系统默认关闭。

当测试 F0 时,客户根据自己的需求设置时间,若选择 OFF 则不进行 F0 测量。设置数据默认单位为秒,例如设置为 30s,则表示每过 30 秒测试一次 F0。

当 F0 设置界面,循环开关打开时,此处设置值为8组循环的循环总次数。

- (6) 电阻分选:光标移至电阻分选,屏幕右边显示【I组关】、【I组开】、【II组 关】以及【II组开】,用户根据试验需求自行选择打开或关闭通道I组以及通 道II组的电阻分选。
- (7) 按键音:光标移至按键音,屏幕右边显示【ON】、【OFF】,根据自己的需要按 其对应的功能键。
- (8) 日期时间:光标移至时间,数值键输入相应的数据,输入完成后按【ENTER】键

确定输入的数据,按【ESC】键放弃输入的数据。

- (9) 星期:光标移至星期,数值键输入相应的数据,0为日,1~6为一~六,输入 完成后按【ENTER】键确定输入的数据,按【ESC】键放弃输入的数据。
- (10) 版本:显示本台机器的版本号,随着仪器功能的改进和完善,技术的更新及软件的升级,软件版本也有有所不同。

4.4 设备接口

< 设备接口 >	系统
总线方式: ■ USBCDC ■ LAN	系统
BUS 设直	配置
总线地址: 8 数据发送: 查询 多机通讯: OFF	设备
USBCDC 设置 LAN 设置	接口
波特率 : 230400 DHCP : OFF	
数据位 : 8 自动 IP : OFF	
停止位 : 1	
校验位 : 无校验 子网掩码: 0. 0. 0. 0.	
结束符 : CR+LF 默认网关: 0. 0. 0. 0.	
_USB 设置 首选 DNS: 0. 0. 0. 0.	
USB 模式: USBCDC 备用 DNS: 0. 0. 0. 0.	
使用软键选择	45.44 .00
	15:41 四

图 4.4 设备接口界面

(1) 总线方式:移动光标至总线方式,屏幕右边显示【USBCDC】、【LAN】,根据自己的

需要按其对应的功能键。

< 🕉	系统		
总线方式: □ USBCDC □	LAN		USBCDC
	送: 查询	多机通讯: OFF	
USBCDC 设置 ————	┌LAN 设置 -		LAN
波特率 : 230400	DHCP :	OFF	
数据位 : 8	自动 IP :	OFF	
停止位 : 1	IP 地址:	0. 0. 0. 0.	
校验位 : 无校验	子网掩码:	0. 0. 0. 0.	
结束符 : CR+LF	默认网关:	0. 0. 0. 0.	
USB 设置	首选 DNS:	0. 0. 0. 0.	
USB 模式: USBCDC	备用 DNS:	0. 0. 0. 0.	
使用软键选择			15:41 四

图 4.4.1 设备接口-总线方式界面

(2) 总线地址:移动光标至<u>总线地址</u>,屏幕右边显示【↑+】、【↓-】,根据自己的需要 按其对应的功能键,对数据进行微调。若要直接修改数据,可以双击反白处,屏幕切换 到输入键盘界面,输入相应的数值,输入范围: 0~32,输入完成后按【ENTER】键确定输入的数据,按【ESC】键放弃输入的数据。

< 设备接口 >	系统
总线方式: ■ USBCDC ■ LAN	+ +
USBCDC 设置 LAN 设置	
波特率 : 230400 DHCP : OFF	
数据位 : 8 自动 IP : OFF	
│ 停止位 : 1 │ │ IP 地址: 0. 0. 0. 0. │	
│ 校验位 : 无校验 │ │ 子网掩码: 0. 0. 0. 0.	
│ 结束符 : CR+LF │ 默认网关: 0. 0. 0. 0.	
USB 设置 首选 DNS: 0. 0. 0. 0.	
USB 模式: USBCDC 备用 DNS: 0. 0. 0. 0.	
	15:41 四

图 4.4.2 设备接口-总线地址界面

(3) **数据发送:**移动光标至<u>数据发送</u>,屏幕右边显示【查询】、【自动】,根据自己的需 要按其对应的功能键。

< 设备接口 >	系统
总线方式: ■ USBCDC ■ LAN BUS 设置	查询
	自动
波特率 230400 DHCP F 数据位 8 自动 IP OFF	
停止位 : 1 IP 地址: 0. 0. 0. 校验位 : 无校验 子网掩码: 0. 0. 0.	
结束符 : CR+LF 默认网关: 0. 0. 0. 0. USB 设置 首选 DNS: 0. 0. 0. 0.	
USB 模式: USBCDC 备用 DNS: 0. 0. 0. 使用软键选择	15:41 00

图4.4.3 设备接口-数据发送界面

(4) **多机通讯:**移动光标至<u>多机通讯</u>,屏幕右边显示【ON】、【OFF】,根据自己的需要 按其对应的功能键。

	< 设备接口 >			系统
总线方式: ■ USBCDC BUS 设置 ─────				ON
总线地址: 8 数据	发送: 查询	多机通讯	. OFF	
USBCDC 设置	_LAN 设置 -			OFF
波特率 : 230400	DHCP :	OFF		
数据位 : 8	自动 IP :	OFF		
停止位 : 1	IP 地址:	0. 0.	0. 0.	
校验位 : 无校验	子网掩码:	0. 0.	0. 0.	
结束符 : CR+LF	默认网关:	0. 0.	0. 0.	
-USB 设置	首选 DNS:	0. 0.	0. 0.	
USB 模式: USBCDC	备用 DNS:	0. 0.	0. 0.	
使用软键选择				15:41 🖂

图4.4.4 设备接口-多机通讯界面

(5) **IP 地址**:移动光标至 <u>IP 地址</u>,屏幕右边显示【↑+】、【↓-】,根据自己的需要按 其对应的功能键,对数据进行微调。若要直接修改数据,可以双击反白处,屏幕切换到 输入键盘界面,输入相应的数值,输入范围: 0~255,输入完成后按【ENTER】键确定 输入的数据,按【ESC】键放弃输入的数据。

< 设备	接口 >				系统
总线方式: ■ USBCDC ■ L	AN			-1	1 +
总线地址: 8 数据发送:	查询	多机通道	R:	OFF	_
USBCDC 设置	LAN 设置 —				₽ -
波特率 : 230400	DHCP :	OFF			
数据位 : 8	自动 IP :	OFF			
停止位 : 1	IP 地址:	<mark>0</mark> . 0.	0.	0.	
校验位 : 无校验	子网掩码:	0, 0,	0,	0.	
结束符 : CR+LF	默认网关:	0. 0.	0,	0.	
USB 设置	首选 DNS:	0, 0,	0.	0.	
USB 模式: USBCDC	备用 DNS:	0. 0.	0.	0.	
使用软键选择					15:41 四

图 4.4.5 设备接口-IP 地址界面

(6) 子网掩码:移动光标至子网推码,屏幕右边显示【↑+】、【↓-】,根据自己的需要 按其对应的功能键,对数据进行微调。若要直接修改数据,可以双击反白处,屏幕切换 到输入键盘界面,输入相应的数值,输入范围: 0~255,输入完成后按【ENTER】键确 定输入的数据,按【ESC】键放弃输入的数据。

五、 运行说明

在完成以上设置以后,在所有打开的通道接上相应的被试品。由于本仪器两组通道间 是相对独立的,进入试验状态时要选择所需的工作组,用户只需根据屏幕提示进行相应的操 作即可。

5.1 状态监视界面

进入试验状态后,用户可以看到一个试验状态监视界面,上面标示有"通道"、"计时"、 "测量"以及"状态",并有与之对应的数据。未起用的通道组显示"--"。

5.2 试验中的参数修改

本仪器有极强的操作灵活性。即使在试验期间,用户也可以根据需要修改试验参数。可 按前面介绍的方法做出相应的参数修改。在仪器启动老化时,不建议修改【信号类型】和【输 出控制】两个选项,若要更改这两个选项,可先暂停试验。

注意:参数修改不会影响试验的连续性,即试验的起始时间不变。

5.3 终止试验

当试验过程达到设定的试验时间后,仪器会自动终止试验。此外,在试验运行期间,用 户可以随时在主界面按"F1"键,终止Ⅰ组或Ⅱ组的试验,只需根据屏幕提示进行相应的操作 即可。

5.4 SD 卡说明

当信号类型选择为"MP3 信号"时,播放的是节目设置中选择的 MP3 曲目。

当要跟换曲目时,先关闭仪器电源,再将面板 SD 卡槽内的扩展卡拔出,与电脑连接进行操作,暂时支持 mp3、mav 以及 wma 三种格式。

5.5 设置完成说明

当用户对仪器参数进行修改设置时,必需在完成设置后,按【DISP】键回到仪器监控 界面,所输的数据才会刷新更替旧的设置数据。

六、 F0 测试操作示例

6.1 使用 F0 循环时

面板按【DISP】键进入显示仪器主界面(监测显示),进行以下设置:

◆ 点击 F0 循环界面,打开开关,设置振动时间、停止时间、循环次数、电压等参数;

◆ 点击面板【SETUP】键,再点击 F0 设置,进入 F0 设置界面,在此界面设定 F0 驱动电压、扫频的起点、终点频率,驱动打开,分选根据需要选择开或关,输入指定频率; 当需要用固定频率作为 F0 时,需在系统配置界面,关闭监控周期选项;

当需要扫频实测 F0 作为驱动时,在系统配置界面,将监控周期选项设置为≥6 的数值, 表示没 6 次 F0 循环周期后测一次 F0 的值;

6.2 不使用 F0 循环时

面板按【DISP】键进入显示仪器主界面(监测显示),进行以下设置:

- ✤ 点击 F0 循环界面,关闭开关;
- ☆ 需要 F0 驱动时,点击面板【SETUP】键,进入系统配置界面;再点击 F0 设置,进入 F0 设置界面,在此界面设置 F0 驱动电压、扫频的起点和终点、驱动开关打开;
- ◆ 点击面板【SYSTEM】键,进入系统配置界面,监控周期设为N秒;(表示N秒后, 扫频一次,得到一次F0值)
- ◆ 指定频率在 F0 循环关闭时,不起作用;
- ◆ 根据试验参数,在参数设定界面,设置输出电压、时间、信号类型等参数分别一一设定。

6.3 完成上述设置后, **启动**试验;

随机附件:

1.	电源线	1根
2.	仪器说明书	1本
3.	合格证	1张
4.	测试线	1套