|--|

第一	章	概述	1
	1.1	产品概要:	1
	1.2	技术指标	1
第二	章	面板示意图	2
	2.1	仪器前面板示意图	2
	2.2	仪器后面板示意图	4
第三	章	使用前的准备	5
第四	章	操作说明	6
第四	章 4.1	操作说明 仪器主界面(监测界面)	6
第四	章 4.1 4.2	操作说明	6 6 9
第四	章 4.1 4.2 4.3	操作说明	6 9 10
第四	章 4.1 4.2 4.3 4.4	操作说明	6 9 10
第四	章 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5	操作说明	6 9 10 11

版本历史:

本说明书不断完善以利于使用。

由于说明书可能存在错误或遗漏,仪器功能的改进和完善,技术的更新及软件的升级, 说明书将做相应的调整和修改。

请关注您使用软件的版本及说明书的版本。(Ver 1.2/2020.03)



确保该仪器连接到电气地(安全地,大 地)!!!

若不接地,易造成仪器性能紊乱,输出出错!!!



第一章 概述

1.1 产品概要:

ZC5850多路电机寿命测试仪是专门为生产微特电机厂家,和使用微特电机厂家而设计 生产,针对各种微特电机(如手机电机、玩具电机,牙刷电机,剃须刀电机等)一台仪器同 时测试二十只电机,数据保存在U盘里。测试方法有两种,一种是直接从电机线圈里取样, 另一种是用光电传感器取样,主要测试电机的工作电压、工作电流和转速,并能在触摸屏上 进行操作,显示出电压,电流,电机的运行次数、运行时间等各项参数,操作简单易懂,同 时还可以连接电脑,使得本系统数据的表现方式更加直观,存储空间上更加强大,对测试的 所有采样数据进行保存U盘,同时,本系统在突然停电的时候能自动保存数据,重新来电 时仍能继续停电前的状态继续工作,大大提高了测试的效率。

1.2 技术指标

最大可接入路数:	20 路,分两组,通道 1~10 为一组,通道 11~20 为另一组,
	各组试验参数可独立设置。每通道电压可自动校正。
工作模式:	循环和间歇两种方式;
通道管理:	每组通道都可在任意时间开始、停止或继续相关试验。
实时监控功能:	20 路同时监测,可在屏幕实时显示电压、电流、转速以及合格数。
故障警告:	面板上的 20 路 LED 显示故障通道位置。
人机界面:	7 寸彩色液晶屏显示,触摸屏快捷输入,中文界面。
输出电压:	0.50V _{DC} \sim 10V _{DC} (1%±5个字)
输出电流:	0.00mA \sim 1000mA (1%±5个字)
转速测试周期:	0.2s \sim 200s
转速分频器:	当测试时采用光电采样时,转速分频率应设为1,当用电流采样
	时,应与电机的换向器的线圈数乘二。

数据存储: U盘接口功能。

第二章 面板示意图

2.1 仪器前面板示意图



图 2.1 仪器前面板图

2.1.1 电源开关

打开或者关闭仪器电源。

2.1.2 型号

仪器的型号以及产品名称。

2.1.3 LCD 液晶显示屏/触摸屏

7 寸彩色液晶显示屏/触摸屏,显示参数的设置、测试条件以及测试结果等;触摸屏 用于输入设置参数。

2.1.4 软键功能

5个软键用于选择设置各个参数,每个软键的左侧都有相应的功能定义,根据显示 页面的不同所对应的软键功能定义也随之改变。

第2页

2.1.5 DISP 键

DISP 键用于切换开机主屏显示数据,在任意状态下,按 DISP 按键,均回到仪器主 界面。

2.1.6 SETUP 键

SETUP 键为设置键,按 SETUP 键进入设置页面。

2.1.7 SYSTEM 键

SYSTEM 键为系统配置键,按 SYSTEM 键进入系统设置页面。

2.1.8 光标控制键(暂时不可用)

光标控制键用于在 LCD 显示页面的域与域之间移动,当光标移动到某个域,该域在 液晶显示器上为反白显示。

2.1.9 USB 接口 1

面板 USB 接口 1,用于连接 PC,保存试验数据。

2.1.10 USB 接口 2

面板 USB 接口 2,用于连接 PC,保存试验数据。

2.1.11 通道 1~通道 10 测试端

I组测试端,通过测试线进行连接测试;对应通道打开时,绿灯亮;关闭或停止时, 绿灯灭。

2.1.12 通道 11~通道 20 测试端

Ⅱ 组测试端,通过测试线进行连接测试;对应通道打开时,绿灯亮;关闭或停止时,绿灯灭。

2.1.13 生产厂家

仪器的生产厂家。

2.2 仪器后面板示意图



图 2.2 仪器后面板图

2.2.1 风扇窗

散热,维持仪器正常的温度。

2.2.2 网络接口

用于多台仪器通过路由器组网时互联,实现与电脑的通讯。

2.2.3 电源插座

用于输入交流电压。

2.2.4 保险丝座

用于安装电源保险丝,保护仪器。

2.2.5 号码纸

标明仪器的出厂编号。

2.2.6 LCR 接地柱

仪器接后盖接地柱。

第三章 使用前的准备

- ◆ 小心打开仪器的运输包装箱,搬动时需小心,防止坠落伤人。
- ✤ 应将仪器水平放置在坚实牢固的座架上,仪器下方与桌面间不能有高于机脚的物品,以防外力伤及对仪器内部电路造成损坏。
- ◆ 本仪器没有特殊的防水、防潮设计,为了使仪器能长时间安全正常地工作,不能将 它置于潮湿环境下储存或工作。
- ✤ 准备一个带接地线的 220V 单相交流电插座,插座的电流负载能力不小于 10A。
- ◆ 用粗导线(电流容量不小于 20A)将仪器背板上的保护地与工作间的保护地线可靠 连接。用配置的电源线将仪器与电源插座接好。
- ◆ 通过仪器面板上的电源开关接通仪器电源,液晶显示器显示界面,最后进入测试主 界面。



图 3.1 开机显示界面

第四章 操作说明

4.1 仪器主界面(监测界面)

I组: 电压: 01.00 V II 组: 电压: 03.00 V											09:37:23	
通 道	电流 mA	电压 V	转 速 转/分	正 常 次 数	状态	通 道	电流 mA	电压 V	转 速 转/分	正常	状态	监测 显示
01	0	0.00	C	0 0	\bigcirc	11	0	0.00	0	.0 (\bigcirc	
02	0	0.00	0	0 0	\bigcirc	12	0	0.00	0	0 (\bigcirc	I组
03	0	0.00	0	0 0	\bigcirc	13	0	0.00	0	0	\bigcirc	企询
04	.0	0.00	(0 0	\bigcirc	14	0	0.00	0	0 (\bigcirc	TT 组
05	0	0.00		0 0	\bigcirc	15	0	0.00	0	0		查询
06	0	0.00		0 0	\bigcirc	16	0	0.00	0	0 (\bigcirc	
07	0	0.00	(0 0	\bigcirc	17	0	0.00	0	0		数据
08	0	0.00		0 0	\bigcirc	18	0	0.00	0	0 (\bigcirc	设置
09	0	0.00	() 0	\bigcirc	19	0	0.00	0	0 (系统
10	0	0.00	(0 0	\bigcirc	20	0	0.00	0	0	\bigcirc	设置
批	号		己开め	、数 方: 间	式 歇	批书	≩		己开次	数 │ 方式 │ 间晷	9 t	系统
		启	动					启	动			显示

图 4.1.1 监测界面-未启动时

根据主界面中的提示,按功能键,进行仪器操作。

仪器主界面也是监测界面,无论仪器在任何界面,当仪器键盘不进行操作,老化5 分钟后,显示液晶黑屏,此时按任意键,进入监测界面。图4.1.1为仪器未启动时的监 测界面,状态栏对应显示为灰色圆点,当参数都设置完成后,用手机点击对应组别下端 的启动键,即可启动该组参数,界面如下图4.1.2所示;

	I≇	1. 电	压: 01.00	V		II≸	组. 日	电压: 03.0	0 V	09:37:23
通 道	电流 mA	电压 V	转 速 转/分	正 常 次 数	状う态:	通 电流 道 mA	电压 V	转 速 转/分	正常 状次数 态	循环 设置
01	14	0.98	5000	2950	0	11 50	3.01	15000	3191 🔘	
02	14	0.98	5000	2950	01	12 50	3.01	15000	3191 🔘	I组
03	14	0.98	5000	2950	01	L3 50	3.01	15000	3191 🔘	
04	14	0.98	5000	2950	01	14 50	3.01	15000	3191 🔘	TT 组
05	14	0.98	5000	2950	01	15 50	3.01	15000	3191 🔘	查询
06	14	0.98	5000	2950	01	16 50	3.01	15000	3191 🔘	
07	14	0.98	5000	2950	01	17 50	3.01	15000	3191 🔘	数据
08	14	0.98	5000	2950	01	18 50	3.01	15000	3191 🔘	设直
09	14	0.98	5000	2950	01	L9 50	3.01	15000	3191 🔘	1 29
10	14	0.98	5000	2950	02	20 50	3.01	15000	3191 🔘	清零
批号 1903260001		已开次 2950	数 方式 间	式 :	批号 19032600(02	□ 己开次: 3191	数 方式 间歇	组	
		复	〔位				3	夏位		

图 4.1.2 监测界面-启动时

监测界面参数功能说明:

✤ F1~F6 对应功能键:

按F1键,进入循环设置界面;

- 按F2键,进入I组间歇模式不合格历史数据界面;
- 按F3键,进入II组间歇模式不合格历史数据界面;
- 按F4键,进入参数设置界面;
- 按 F5 键, I 组清零按键,对I 组的运行次数进行清零;

按 F6 键, II 组清零按键, 对 II 组的运行次数进行清零;

- ✤ 转速转/分:老化电机每分钟的转速;
- ✤ 正常次数:在设定的总次数中,检测合格的次数;
- ◆ 状态:对应通道,在关闭或停止时,圆点呈灰色;对应通道正常运行时,圆点呈绿色;当仪器检测到某路数据电流过载时,将自动断开,对应的圆点呈灰色,且面板对应通道灯也熄灭;

注: 单独用手指点击对应通道的绿点时,可以快捷打开或关闭该通道;

◆ 批号:点击对应区域,跳出键盘对话框,根据提示,手动输入 10 位以内有效数字, 键盘如下图 4.1.3 所示;输入完成按"OK"键,放弃输入按"ESC"键;

请输入10位批号									
7	8	9	_						
4	5	6	С						
1	2	3	←						
•	0	ОК	ESC						

图 4.1.3 键盘界面示意图

- ✤ 已开次数:对应组别已运行的总次数;
- ✤ 方式:显示已设定的工作模式,此选项在参数设置界面更改设置;
- ✤ 启动/复位: 启动或停止当前组别的通道运行,直接在液晶点击即可;

4.2 循环设置界面

在主界面按触摸屏上的循环设置按键,进入I组阶段参数设置界面,如下图 4.2.1 所示; (II 组界面功能一致)

图 4.2.1 I组 循环设置界面

I组阶段参数设置界面(循环设置)功能说明:

➢ F1~F6 对应功能键:

	监测				
	显示				
	电压	数据 设置			
阶段一	3.00V	100ms	20ms	30	I 组 沿置
阶段二	3.00V	60ms	10ms	10	以且
阶段三	3.00V	Oms	Oms	10	Ⅱ 纽 设置
阶段四	3.00V	Oms	Oms	10	
阶段五	3.00V	0ms	0ms	10	
阶段六	3.00V	10	退出		

按F1键,返回监测显示界面;

按 F2 键,进入数据设置(参数设置)界面; 按 F3 键,I组 阶段参数设置(I组 循环设置)界面; 按 F4 键,II组 阶段参数设置(II组 循环设置)界面;

按 F6 键,退出该界面,回到监测显示界面;

▶ 参数说明:

可设置六组循环,循环顺序从左到右,从上到下;当一组循环的运行时间与暂停时间,同时设置为 0ms 时,该组循环关闭,直接跳至下一组循环;

- ◆ 电压:对应该组循环的输出电压,设置范围: 1.00V~10.00V;
- ◆ 运行时间:对应该组循环的启动时间,设置范围为:0~10000ms;
- ✤ 暂停时间:对应该组循环的暂停时间,设置范围为:0~10000ms;

第9页

◆ 次数:对应该组循环的循环次数,设置范围为:0~1000;

4.3 I/II 组查询界面

在主界面按触摸屏上的 I 组查询按键,进入 I 组间歇模式历史数据界面,如下图 4.3.1 所示; (II 组界面功能一致)

19-03-26 I 组间歇模式历史数据	
时间 08:55 08:55 08:55 08:55 08:55 08:55 08:56 08:	SD 卡
01-转速 00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	清除
02-电流 00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	TT -BT
02-特速 00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	し盗
03-转速 00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	反刑
04-电流 00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	页面
04-转速 00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	左翻
05-转速 00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	
06-电流 00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	页面
06-转速 00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	右翻
07-转速 00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	
08-电流 00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	
08-转速 00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	
09-电流 00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	NH ala
10-电流 00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	退出
10-转速 00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	

图 4.3.1 I 组间歇模式历史数据界面

I组查询界面功能说明:

➢ F1~F6 对应功能键:

按 F1 键,清除仪器内 SD 卡存储的数据;

- 按 F2 键,复制当前页面的数据到 U 盘;
- 按F3键,向左翻页;
- 按F4键,向右翻页;

按 F6 键,退出该界面,回到监测显示界面;

- SD 卡消除:按此键时,屏幕中间显示 "SD 卡格式化中...",此时需等待一会儿, 完成后屏幕中间显示 "SD 卡格式化完成";
- U盘复制:插入U盘,屏幕右下角显示"U盘连接",此时按【U盘复制】按键, 屏幕中间显示"U盘复制中...",此时需等待一会儿,完成后屏幕中间显示"U盘 复制完成",拔出U盘后,屏幕右下角显示"U盘停止";

4.4 参数设置界面

按面板【SETUP】键,或在主界面按触摸屏上的设置按键,进入参数设置界面,如下图 4.4.1 所示;



图 4.4.1 参数设置界面

参数设置界面功能说明:

- ✤ F1~F6 对应功能键:
 - 按F1键,进入I组参数设置界面;
 - 按F2键,进入II组参数设置界面;
 - 按F3键,进入通道选择界面;
 - 按F4键,进入系统设置界面;
 - 按 F5 键,进入系统显示界面;
 - 按 F6 键,退出该界面,回到监测显示界面;
- ✤ 转速上限:转速上限比较;
- ◆ 转速下限:转速下限比较,上限要大于下限,设置范围为:500RPM ~ 50000RPM;
- ◆ 转速分频率:采样频率显示分频数。1的时候测带光电开关的电机用;当用电流取 样时,应与电机的换向器的线圈数乘上二;
- ◆ 转速测量周期: 该参数为测试时的转速采样周期,设置范围为: 0.2s ~ 200s;

第 11 页

- ◆ 模式: 分为连续模式和间歇模式;
- ✤ 设置总时间: 电机试验的总时间;
- ✤ 电流上限:设置电机的电流上限;
- ◆ 电流下限:设置电机的电流下限;上限要大于下限,设置范围为0 ~ 1000mA;
- ◆ 过载电流:用户设置的过载电流值,当检测到某一通道超过该值时,仪器自动切断 该通道的输出,面板对应通道灯灭,液晶显示屏对应圆点呈灰色,需手动排除故障 后,重新启动该通道;
- ◆ 输出电压: 仪器的输出电压, 设置范围为: 0.50V ~ 10.00V;
- ◆ PWM 占空比:通过调节设置占空比,设置范围: 10~100;

4.5 通道选择界面

在参数设置界面,按触摸屏上的通道选择按键,进入通道选择界面,如下图 4.5.1 所示;

Ⅰ 细 通道洗择								
通道	≍⊡ 	老化起始	」 计间	↓↓ 通道	狙 状态	老化起始	2 1平 时间	I组 全关
01 () 02 ()	打开 打开	19-03-26 19-03-26	09:37:23 09:37:23	11 () 12 ()	打开打开	19-03-26 19-03-26	09:37:23 09:37:23	I 组 全开
03 () 04 () 05 ()	打开打开	19-03-26 19-03-26	09:37:23 09:37:23	13 () 14 ()	打开打开	19-03-26 19-03-26	09:37:23 09:37:23	II组 全关
05 0	打开打开	19-03-26 19-03-26	09:37:23	15 () 16 ()	打开打开	19-03-26 19-03-26	09:37:23 09:37:23	II 组 全开
08 ()	打开打开	19-03-26 19-03-26	09:37:23 09:37:23	18	打开打开	19-03-26 19-03-26	09:37:23 09:37:23	
10 🔘	打开	19-03-26	09:37:23	20	打开	19-03-26	09:37:23	退出

图 4.5.1 通道选择界面

通道选择界面功能说明:

✤ F1~F6 对应功能键:

按 F1 键,关闭 I 组 10 路通道(CH1~CH10); 按 F2 键,打开 I 组 10 路通道(CH1~CH10); 按 F3 键,关闭 II 组 10 路通道(CH11~CH20); 按 F4 键,打开 II 组 10 路通道(CH11~CH20); 按 F6 键,退出该界面,回到参数设置界面;

注: 在此界面,单独用点击相应通道的"打开",右侧功能区显示【打开】、【关闭】 选项,按对应功能,可单独打开或关闭该通道。

4.6 系统设置界面

在参数设置界面,按触摸屏上的系统设置按键,进入系统设置界面,如下图 4.6.1 所示:



图 4.6.1 系统设置界面

系统设置界面功能说明:

✤ F1~F6 对应功能键:

按 F1 键,进入监测显示界面;

按F2键,进入I组间歇模式不合格历史数据界面;

按F3键,进入II组间歇模式不合格历史数据界面;

按 F4 键,进入参数设置界面;

按 F5 键,进入系统设置界面;

按 F6 键,进入系统显示界面;

- ✤ 触摸屏声音:打开或关闭触摸屏声音;
- ✤ 按键声音:打开或关闭按键音;
- ◆ 语言:暂时只有中文界面;
- ◆ SD 卡开关: 打开时, SD 卡自动存储老化数据; 关闭时, SD 卡不存储老化数据;
- ✤ 时间:在此设定当前时间;
- ✤ 日期:在此设定当前日期。

第 14 页

4.7 系统显示界面

在参数设置界面,按触摸屏上的系统显示按键,进入系统显示界面,如下图 4.7.1 所示;此界面显示本仪器的硬件版本、软件版本以及处理器;

系统显示	09:37:23
硬件版本: Ver: 01.02	监测 显示
软件版本: Ver: 01.03	I组 查询
处理器: ARM 4	II组 查询
	数据 设置
	系统 设置
	系统 显示

图 4.7.1 系统显示界面

系统设置界面功能说明:

✤ F1~F6 对应功能键:

按 F1 键,进入监测显示界面;
按 F2 键,进入 I 组间歇模式不合格历史数据界面;
按 F3 键,进入 II 组间歇模式不合格历史数据界面;
按 F4 键,进入参数设置界面;
按 F5 键,进入系统设置界面;
按 F6 键,进入系统显示界面;