智能编程温控器

型号: BAC-002 Zigbee



安装前请仔细阅读以下条款...

- * 安装前务必仔细阅读本说明书:
- * 安装或检修前保持断电:
- * 请严格按照接线图进行接线;
- * 不要用力拉排线, 否则会造成损坏;
- * 不要尝试自行修理设备,我们有提供售后服务;
- * 安装过程如采用硬塑线,必须事先折弯合适角度。
- * 确保紧固件适合本设备安装的平面 (石膏、砖表面等。
- * 为提供清晰效果,示意图用简明图表示。预 期设备和其他需要配件未予显示。
- * 请再次检查此温控器是否与您的系统匹配
- * 安装人员必须经过培训或者是有经验人员
- *安装完后再次对照说明书检查一遍,确认无误

包装配件

螺丝 温控器 2pc 1pc 产品说明书 lpc 检验合格证 lpc

技术指标

感温元件: NTC 控温精度: ±0.5℃ 控温范围: 5-35℃ 自身功耗: <1.5W 定时误差: <1% 电源电压: 95~240V 50~60Hz 外壳材质: PC+ABS (阻燃) 外形尺寸: 86x86x13.3mm 安装孔距: 60mm (标准) 工作环境: 0-45℃, 5-95%RH (不结露) 存储温度: -5 - 55℃ 防护等级: IP20 显示温度范围: 5~99°C

产品概述

BAC-002 触摸按键温控器,适用于中央空调风 机盘管系统或风道系统的室内温度控制。 用户可自行设定运行系统,通过室内温度和设 定温度相比较,对空调系统末端的风机盘管、 电动阀、电动球阀或风阀、供热设备进行开启 和关闭控制,达到调节室内温度、提供舒适及 节能的目的。

尺寸 单位:毫米mm /@@" \ ***** * ***** Ø 50.1 ↓ 侧视图 正视图-----后视图

主屏幕显示说明







安装步骤

该产品适用安装在标准86型暗盒或欧洲60型暗盒上。 以下为欧式60型暗盒安装示意图,标准86盒安装方法与欧式 60型暗盒相同。

1.将电源、设备线正确与电源盒端子连接后,用螺丝刀将 螺丝穿过安装钢板固定于暗盒上。



2.电源盒固定好后,将排线与操作面板连接。



3.将操作面板靠住安装钢板,向下滑扣。 4.安装完毕



菜单功能操作

1.开关键

2、设定温度的调节

若需要调节必须重新编程。 (液晶屏幕下角有" 🥐"标志)

3、按键锁定设置(选配)

再同时按5秒以上解锁。

4、风速设定

5、制冷制热通风设定

6、手动模式和编程模式设定

7、手动模式和一周编程设置

一周编程编辑

工作日周期设置 五个周期和温度

周末周期设置 工作日设置方法一样。 时间段和4个温度.

按电源键,温控器打开,再按一次电源键,温控器电源关闭

a.编程运行模式:运行时温度、时间和定时开关机不能调节,

b.手动模式:可在待机状态下通过 "◇》"直接设置。

" [●] "按键锁定状态,同时按" **◇ 》**"键5秒以上锁定面板,

依次按"会"键分别为:低速、中速、高速、自动风。

按" 需"键进行制冷、制热、通风三个状态的切换,在 通风状态下阀门为关闭状态,只风机送风。

长按"聞"键切换手动工作模式与编程工作模式选择 (屏幕显示"♥"为手动模式,显示编程房间为编程模式 按"◆"选择手动模式、按"◆"选择编程工作程模式。

长按"器"键切换至手动图标闪烁,按至"▲"确认手动 模式,按"♥"选择编程模式。

长按"器"键切换到手动图标闪烁,按"器"选择编程模式。 再按"器"时钟分钟调节,再按"器"键,再按可进行 小时和星期设置,按"≪≫"可设置相应的数值 继续按"器"键进入一周编程设定:

周期1设置:按"聞"直至编程模式下进行分钟调节,再按 " 册"进行小时调节,再按" 册"进行温度调节。按" ♦ ♥" 键设置相应数值(分钟、小时、星期。按"需"同理可设置其他

工作日周期设置结束后就可以设置周末的周期和温度,方法和

(共分3个编程日,每日4个周期,分别为"12345"工作日编程、 "6" "7"周末的5+1+1编程周期1-4的工作模式,每日有4个

另,温控器可在与Zigbee完成连接的情况下,通过手机或平板上的APP 软件进行编程设定(详情请参考背面Zigbee连接说明)。 编程功能出厂默认设定

编程周期	工作日 (周一至周五) (12345显示于屏幕)		周 (6显示	六 在屏幕)	間日 (7显示在屏幕)	
	时间	温度	时间	温度	时间	温度
周期1	06:00	20 C	06:00	20 C	06:00	20°C
周期2	08:00	15°C	08:00	15°C	08:00	15°C
周期3	17:00	22 [°] C	17:00	22 [°] C	17:00	22 [°] C
周期4	22:00	15 °C	22:00	15 [°] C	22:00	15°C

7.外置传感温度数据查询

长按♥键5秒,屏幕将会显示传感线温度情况。

8.恢复出厂设置

在手机APP中,进入温控器管理界面,点击右上角菜单,滑动屏幕至 底部、点击"恢复出厂设置"。

Zigbee**功能**

Zigbee连接说明

首次使用Zigbee温控器前,请先完成温控器和手机或管理设备 上的连接配置、以确保Zigbee功能的顺利使用。

步骤1: 下载APP (图 1-1)



图 1-3

图 1-2 苹果设备用户请在苹果商店中搜索应用"柏益加智能" 或者扫描二维码(图1-2),进行下载并安装应用。 安卓设备用户请在豌豆荚手机助手搜索应用"柏益加智能" 或者扫描二维码(图1-2),进行下载并安装应用。

步骤2・注册账户

打开APP, 会跳出一个应用授权弹窗 (如图2-1), 点击确 认,进入登录/注册页面(如图2-2),点击"注册",输 入用户手机号码或者邮箱(如图2-3), "下一步", 获取 并填入验证码, 输入密码(如图2-4), "确认"以完成注 册,登录帐号。如果已有账户,请直接登录。



如果你的手机已经和ZigBee连接,请忽略此步骤。 如果你的手机第一次和ZigBee连接,请查看以下步骤: 首先保持你的ZigBee网关通电,长按按键,确认红灯快闪, 蓝灯长亮。



方法一:

点击APP右上角加号"加号(图片)"(图3-1)。 点击APP右上角加号"扫描二维码(图片)" (图3-1-1), 扫描下面的二维码(图3-1-2),会跳出添加恒温器的界面(图3-1-3), 点击"添加"。 方法二: 点击APP右上角加号"+"(图3-1), 选择小家电(图3-2), 选择温控器 (ZigBee) (图3-2)。 然后选择配置无线网关(图3-3), 点击"确认指示灯快闪"(图3-4), 请允许"定位"(图3-5), 输入wifi密码,将会进入连接网关(图3-6),完成网关配对 (图3-7)。 在APP下面点击"我的家",找到"无线智能Zigbee网关", 点击它,进入添加ZigBee设备: 点击"添加子设备"(图3-8)。



::

在温控器关机的情况下、长按"下键"8秒、屏幕将会亮、 你会看到屏幕和图标"wifi"会快速闪烁。 点击APP"点击灯在快闪"(图3-9), APP将会搜索恒温器 "正在发现附近的ZigBee设备" (图3-10),点击"完成" (图3-11), APP将会显示"添加成功", 你可以修改恒温 器名称(图3-12)。

注意:第一次连接成功,需要在温控器进行开机;APP控制温控器 会有2-3秒延时。



APP使用

温控器成功链接Zigbee,用户所设置的温控器将显示在应用程 序上 (如图4-1) 点击下面对应的按钮设置你的温控器。

开机/关机键。屏幕有数字显示时,表示温控器处于开启 状态;屏幕没有数字显示时,表示温控器处于关闭状态。

设置,点击设置里有"童锁""温度校准""高温保护" ❷"盲区温度""传感器选择""阀门状态"等设置。

■ 手动模式, 该模式下, 温控器可以根据手动调节的温度进 Farent (即不使用编程预设的温度进行控温)。

编程模式,该模式下,温控器会按照编程预设的加热时间 └── 周期、温度进行控温。



白/关闭 制热中 20

图 5-1

编程模式下,点击APP右上角的"时钟"符号(图4-2),



图 5-2

创建该组的人可以同时控制所有房间。注意除了创建组外,您还可以 在此菜单页中修改设备名称,共享设备,获取设备信息。(图6-1)

如何与家人共享设备?

方法1: 上面提到的方法。 方法2: 点击您主页右下方的个人资料(图6-1)。选择设备共享, 然后 添加您想要共享的帐户。 您可以在共享页面中看到您发送的共享帐户以及您共享的设备。 如果您是共享的人,则无需执行任何操作。

您可以添加尽可能多的房间。

如何将您的设备连接到Amazon Echo或Google Home?

在个人中心中,点击第三方接入使用页面。点击立即使用>(图6-2) 查看您的Amazon Echo或Google Home或天猫。 就巨你可以丢到揭佑止趣

中国联通 🗢 上午10:47			all中国联通 🗢	上午 10:47	⊕ √ 77%
			<	帮助	
Zigbee thermostat 2	$\underline{\checkmark} >$		无法分享原因	1	
备信息	>		蓋牙 Mesh设备、 个设备的分享,需 作	ZigBee设备、红外设 需要将相关设备同时分	备暂时不支持单 察才能够正常操
一键执行"和"自动化"	>		分享方法		
备高线提醒			如果是家庭常用点 设备共享给他	1 员,建议通过添加成	员的方式将所有
系线提醒			去添加家庭成员)	
他					
享设备	>				
群组	>				
见问题与反馈	>				
回到主屏幕	>				
查固件升级	>				
· 按10:10.42		図 6 1			

什么是智能场景以及如何使用它?

自定义您自己的个人场景以满足您的需求。

当您回家时自动打开恒温器(图7-2)。按 +按钮进入设置。 步骤1: 您可以设置温度低于20度的条件下, 然后单击保存。 条件:温度、气流质量、日出速度等 第二步: 添加一个任务。按 + 选择设备(电源, 设定温度, 锁定模式),

然后保存。如果要删除场景,在页面最后可按删除键删除。

注意: APP提示铃声可以在个人中心-声音中打开/关闭。 该声音与系统的默认设置相匹配。

常见异常处理

No.	现象	处理方法			
1	温控器打开但屏幕无显示	检查LCD面板和电源盒之间的端子是否松动			
2	没有输出,但显示正常	*使用新的液晶面板或电源盒来更换旧的			
3	室温与实际温度不同	在高级设置第一项温度补偿进行调整			

售后服务及保修期

您的恒温器自购买之日起保修24个月。服务超过保修期可能 额外收取费用。更多详情请直接与我们联系。