TK8620 开发板

规格和使用说明书

V1.3





修订记录

修订时间	修订版本	修订描述	
2024-01-26	V1.3	修改工作温度,硬件框图	
2023-12-27	V1.2	修改错误	
2023-09-25	V1.1	增加按钮及显示屏说明,射频功率范围修订	
2023-09-12	V1.0	初版	

重要声明

版权所有 © 上海道生物联技术有限公司 2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得对此文档的全部或部分内容进行使用、复制、修改、抄录,并 不得以任何形式传播。

TurMass[™] 为上海道生物联技术有限公司的商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人 拥有。

上海道生物联技术有限公司保留随时变更、订正、增强、修改和改良此文档的权利,本文档内容可能会在 未提前知会的情况下不定期进行更新。

除非另有约定,本文档仅作为使用指导,本文档中的所有陈述、信息和建议都依赖于具体的操作环境,并 且不构成任何明示或暗示的担保。

联系方式

地址: 上海嘉定皇庆路 333 号上海智能传感器产业园区 4 幢 5 层

邮编: 201899

电话: 021-61519850

邮箱: info@taolink-tech.com

网址: <u>www.taolink-tech.com</u>



目录

1	概述	2
2	规格参数	
3	产品介绍	4
	3.1 硬件框图	4
	3.2 电源设计	4
	3.2.1 电源树	4
	3.3 跳线拨码	4
	3.4 对外接口	6
	3.4.1 USB 接口	6
	3.4.2 射频接口	7
	3.5 显示屏和键盘	7
	3.5.1 显示屏	7
	3.5.2 键盘	8
	3.5.3 参数修改方法	9
	3.5.4 数据发送方法	9
	3.5.5 无线唤醒方法	9
4	TKB-620 固件烧录	10
5	注意事项	11
6	常见问题	12

图形目录

冬	1-1	TKB-620 正面图	. 2
冬	3-1	TKB-620 硬件框图	. 4
冬	3-2	TKB-620 电源树	. 4
冬	3-3	TKB-620 元件位图	. 5
冬	3-4	对外接口	6
冬	3-5	终端设备对应的串口	6
冬	3-6	键盘图示	8





1 概述

TK8620 开发板(型号 TKB-620) 是一款基于 TK8620 终端芯片的开发评估板,给客户 提供了一个快速了解、测试芯片性能的平台。评估板采用子板和母板的结构,子母板之间通 过排针连接。

TKB-620 可以直接通过 USB 和 AT 指令,进行数据收发和性能测试(测试用途);也可以使用 IDE 开发环境和 SDK,进行嵌入式软件评估及开发,缩短产品开发周期(开发用途)。

1) 测试用途

- 通过串口工具发送 AT 指令, 控制 TK8620 芯片完成数据收发;
- 测试各种模式的发射功率和接收灵敏度;
- 开发板的电源供电有跳线,可串接电流表测试 TK8620 芯片功耗。

2) 开发用途

- 配合 IDE 工具和 SDK 软件包,实现示例代码工程的编译下载;
- 通过 GPIO 引脚, 接入传感器和控制外部设备。



图 1-1 TKB-620 正面图



2 规格参数

	外部接口/供电	USB Type-C 接口	
	固件更新	支持	
	天线接口	SMA	
	射频功率调节	支持(-25dBm~20dBm)	
市代分类	电源指示灯	母板绿色,数量一个	
切能参数	参数掉电保护	支持	
	GPIO	2x5, 排针形式	
	调试接口	UARTx1	
	键盘	1x5	
	OLED 显示屏	0.96 寸	
	配置工具	上位机设置软件,支持 Windows 系统	
私针死俗	软件开发工具包	支持, 详见 SDK 相关文档	
无线参数	工作频段	470MHz ~ 510MHz	
	发射功率	20dBm@3.3V	
	尺寸	113mm×70mm	
	净重	80g	
物理参数	工作温度	-40°C∼ +85°C	
	相对湿度	5%~95%RH	
	设备功耗	< 1W	

表 2-1 规格参数



3 产品介绍 3.1 硬件框图



图 3-1 TKB-620 硬件框图

3.2 电源设计

TKB-620 的电源系统为双路设计,5V 输入双 LDO 3.3V 输出,分别为 MCU 和模组供电。

3.2.1 电源树



图 3-2 TKB-620 电源树

3.3 跳线拨码





图 3-3 TKB-620 元件位图

编号	说明	位号	初始状态		
1	Type-C 串口,兼顾给 TKB-620 供电和通信端口	U4			
2	模式切换键盘				
3	总电源开关,按下接通,弹起断开				
4	 UART 切换开关。与开关 10 联合使用。 1) 拨到 UART_2201 丝印侧: PC 机接通 TKM-200 模 组 2) 拨到 URAT_ST 丝印侧: PC 机接通底板上的 MCU 				
5	外部电池供电接口, 推荐使用 3 节 1.5V 碱性电池 J3 默认断开				
6	串口供电回路短接排针,插跳帽后连通 J5 默认插跳帽				
7	模组供电回路短接排针,插跳帽后连通 14 默认插跳帽				
8	OLED 显示屏 J7				
9	TKB-620 底板 MCU 芯片复位轻触开关	SW1			
10	UART 切换开关。与开关 4 联合使用。 默认接通 拨到 UART_ST 丝印侧: MCU 接通 TKM-200 模组, 拨 S8 到 UART_CH340 丝印侧: PC 接通 TKM-200 模组 CH340		默认接通 CH340		
11	TKM-200 模组复位轻触开关	SW3			
12	TKM-200 模组子板 或 TK8620 芯片子板	U4			



13	天线 SMA 座,射频信号的输入输出端口	A1	
14	TKM-200 模组供电输入短接排针,插跳帽后连通		8421 古井 546 吉田
	, 此处串接电流表可测试模组电流		私认抽述帽

表 3-1 引脚说明

3.4 对外接口



图 3-4 对外接口

3.4.1 USB 接口

该接口为标准 Type-C 接口,给开发板供电的同时,并提供一路 USB 转 TTL 串口,该接口需要安装串口驱动。

驱动安装文件:



驱动安装好之后,插上开发板并连接 PC 机后上电,即可在 PC 机设备管理器中找到该 设备对应的串口,固件程序中该串口默认波特率为 115200bps。



图 3-5 终端设备对应的串口



3.4.2 射频接口

射频收发接口,用于连接 SMA 天线或射频线缆。

3.5 显示屏和键盘

显示屏和键盘交互界面由底板 MCU 实现,用于脱机测试开发板基本功能。如若使用此功能,需要将 3.3 章节中编号为 4 拨码开关拨到 URAT_ST 丝印侧: PC 接通底板上的 MCU,编号为 10 拨到 UART_ST 丝印侧 TKM-200 模组接通 ST MCU。

3.5.1 显示屏

显示屏分为4屏显示信息,只有第一屏可以进行设置,其它屏均为显示。

编号	显示内容	备注	
	Work Mode:21	显示及设置工作模式	
	Rate Mode:09	显示及设置速率模式	
	Freq:475300000	显示及设置工作频率,收发同频	
	Тхр:13	显示及设置发射功率	
1	Tx Count:001	显示及设置发送次数	
参数配置	Wireless:N	显示及设置无线唤醒: N:不启动无线唤醒功能 M:本终端作为无线唤醒主机,发送无 线唤醒信号唤醒其它终端。唤醒频率为 工作频率,唤醒时长为1秒。 S:本终端进入休眠,作为被唤醒终端。 唤醒频率为工作频率,侦听周期为1 秒。	
	Tx Count:001	显示最大发送次数	
	Send:0	显示已发送数据次数	
2	Work Mode:21	显示本终端工作模式	
发送参数显示	Rate Mode:09	显示本终端速率模式	
	Freq:475300000	显示工作频率,收发同频	
	Txp:13	显示本终端发射功率	
	Rssi:-80	显示本终端上一次接收数据的 RSSI	
3	Snr:20	显示本终端上一次接收数据的 SNR	
接收参数显示	Rx Count:000	显示本终端接收数据次数	
	Percent:0%	显示本终端接收数据丢包率	



3 产品介绍

	Work Mode:21	显示本终端工作模式
	Rate Mode:09	显示本终端速率模式
	Freq:475300000	显示工作频率,收发同频
	Тхр:13	显示本终端发射功率
4 版本参数显示	Module:TK8620_FW_V1.0.1 7	显示模组版本号
	System:V1.0.3	显示主控 MCU 版本号

3.5.2 键盘

键盘分为1x5键盘和一个独立按键,用于控制显示屏和参数配置。



图 3-6 键盘图示

UP 按键:

1、 用于显示屏上翻页。

2、 用1 屏参数设置时上移显示条,选中当前条目。 DOWN 按键:

1、 用于显示屏下翻页。

2、 用1 屏参数设置时下移显示条,选中当前条目。 LEFT 按键:

1、 用于1 屏参数设置时,修改参数,一般是减小数值。 RIGHT 按键:

1、 用于1 屏参数设置时,修改参数,一般是增加数值 OK 按键:

1、 用于1 屏参数设置,进入编辑界面和退出编辑界面。



独立按键"SEND":

每按一次,发送一条数据。

3.5.3 参数修改方法

- 1. 通过 UP/DOWN 按键, 切换到第一屏显示。
- 2. 按 OK 按钮, 进入参数修改模式。
- 3. 通过 UP/DOWN 按键,将显示条移动到需要修改参数的条目。
- 4. 按 LEFT/RIGHT 按键, 修改参数。
- 5. 按 OK 按钮,退出修改模式。

3.5.4 数据发送方法

- 1. 通过 UP/DOWN 按键,进入第一屏。
- 2. 修改 Tx Count 参数到希望的发送次数,确保其它参数与接收终端完全相同。
- 退出修改状态,进入第二屏,观察数据的发送,在此期间"Send"计数会一直增加, 表示正在发送数据,在到达最大发送次数后,会自动停止发送过程。在此期间, 将对端接收单板切换到第三屏,观察数据接收情况。
- 对于发送端,也可以直接在第二屏,按独立按键"SEND",每按一次,发送一条数据。

3.5.5 无线唤醒方法

- 1. 通过 UP/DOWN 按键,进入第一屏。
- 被唤醒终端:修改"Wireless"参数,设置为S,按"OK"键退出编辑,终端自动进入 休眠。切换到第三屏,观察接收情况。
- 9. 唤醒终端:修改"Wireless"参数,设置为 M,按"OK"键退出编辑,并确保其它参数 与被唤醒终端完全相同。终端将自动完成设置发送一次唤醒信号及数据。切换到 第二屏,观察发送情况。
- 4. 被唤醒终端如果被成功唤醒, Rx Count 会加1。



4 TKB-620 固件烧录

具体烧录方法见文档《固件烧录工具使用说明》。



5 注意事项

使用过程中需要注意如下事项:

- 1) 尽量避免带电插拔射频接口和串口调试工具等;
- 2) 使用时避免 SMA 接口悬空,需要连接天线或衰减器等。



6 常见问题

开发板使用过程中,常见问题以及排查方法如下:

序号	问题描述	排查方法
1	串口不通	1) 确认串口线是否正常连接;
		2) 串口驱动是否安装;
		3)尝试使用复位按钮,观察串口是否有打印;
		如以上步骤仍未解决问题,请联系道生物联技术人员。
2	上电无反应	1)检查电源开关是否按下;
		2)检查所有跳线及拨码是否按默认配置;
		如以上步骤仍未解决问题,请联系道生物联技术人员。