

# QE 系列交流伺服驱动器

# QE 系列交流伺服驱动器

## 伺服驱动器选配简要说明

### 命名规则说明


**QE**    **32**    **05** — **V**    **T**    **1**    **\***  
 ①       ②       ③       ④       ⑤       ⑥       ⑦

- ① 表示控制器类型为：QE 系列；
- ② 表示电源电压等级，32 代表三相或单相交流 220V；
- ③ 表示额定输出电流，单位为安培 (A)。
- ④ 表示对应电机编码器类型，V：2500ppr 增量式光电编码器；
- ⑤ T 代表标准，A 代表模拟量专用，D 代表双模拟量输入；
- ⑥ 代表匹配不同型号的电机，通用驱动器此位缺省，电机代码需另设；
- ⑦ “\*” 用某一字母表示控制器带某种特殊功能，如无特殊功能此位省略。




### 驱动器安装尺寸

单位：mm



电机型号	L (mm)	散热风扇
3201、3202、3204 系列	72	不带
3205、3206 系列	77.5	带



3210、3220 系列