

昱能能量通信器 ECU-R 快速安装向导

快速安装向导仅供参考,详细内容请见 ECU-R 用户手册 (可在昱能网站上下载 www.APsystems.com)。

步骤一: ECU-R 电源连接

- 连接电源适配器到 ECU-R 顶部的电源连接端口。
- 将适配器插到一个专用的标准交流插座。

步骤二: ECU-R 天线连接

• 确保天线正确连接在 ECU-R 顶部天线接口上。

步骤三: 连接手机至 ECU-R

- 1: 打开手机中的无线网络设置,选择 ECU-R 的热点。
- 2:通过本地无线网络连接到 ECU-R,默认密码是"88888888"。



步骤四: 连接微逆变器至 ECU-R

- 1: 打开 EMA Manager APP。
- 2: 在登录页面点击 "ECU APP" 进入本地控制。
- 3: 单击"工作台",选择"ID 管理",手动输入微逆变器 UID,或通过扫描输入微逆变器的 ID,选择 ID,然后点击同步,把 ID 同步到 ECU-R 上。如果要清除 ID,请选择 ID,然后点击"删除",再点击"同步"。
- 4: 选择页面底部的"首页"。显示主页。
- 5: 查看组件的实时系统运行数据统计。

注意:在第一次添加 UID 之前必须先设置日期和时间。



APsystems

Rm. B305 No.188, Tomson Center, Zhangyang Road,Pudong, Shanghai , China 上海市浦东新区张杨路188号汤臣中心B305室 +8621-33928205 | APsystems.com





12:59 美 西 * く ID管理	(1 (2) (20)	11:31 🀨	首	。 页	x \$ @	13:35 🄫	ŧ	目件	<u>a</u> 🗢 🐵	13:35 🧇	11	且件	2 \$ 60
UID数量: 1						179 359				179 359			
UID	同步状态					100001				100001			
 409000054675 			53 ^{当前:}	8w ^{功率})						UID: 40601	1100001	
		• 215000	000200	● 服务器已	己连接						功率1: 179 功率2: 359 频率: 50 Hz 电压: 219 V		
		1/1 _{台数}	₽	1.5 kwh 今日发电量							温度: 50 ℃		
		1 кил 总发电量	ш	0.73 kg CO2减排	Ś								
 ① ⑦ ① ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ 0 0	②				(分) 後用	ECU:2	1620000001	9 2020-12-3	1 13:34	ECU:	21620000001	19 2020-12-31	1 13:34
	<	=	= 0				28149	00 <u>0</u> 80 886	200	合言言	旗件		200

6: 设置时间日期、WLAN 连接及 LAN 连接。

13:41 🐨	a 🗢 🎟	13:40 *	@ ♥ @	13:41 🐨	a 🖘 🎟
< EC	CU时间配置	< 无线网络		< 有	线网络
ECU时间和日期设置		无线网络		自动获取IP地址	
日期	2020/12/31>				
时间	13:41 >	其他网络	0	MAC地址	80:97:1B:02:6A:F7
		TP-LINK_8007	• •	IP地址	192.168.131.228
将手机系统时间同步到E		HUAWEI_B316_B28C	ê ç		
快速时间设置		ancystoms	A 🕤		
FCURTING 10 1		apsystems	• •		
时区	Asia/Shanghai >	NETGEAR21	ê 🤶		
		ECU_R_216000075704	ê ?		
		YN_MC_WiFi	ê 😤		
		CHAIGOU	ê		
		ECU_R_216000009347	ê 🗢		
		yunengsheji	ê 🙃		
		teld4300	ê 😨		
		ECU_R_216000065715	ê 🔶		

注意:如果要创建终端用户,请参考用户手册"DIY用户注册"这部分信息。

产品信息如有变更,恕不另行通知(请在 www.APsystems.com 下载相关资料)。



APsystems

 Rm. B305 No.188, Tomson Center, Zhangyang Road, Pudong, Shanghai, China 请使用手机浏览器扫描二维码下载 APP。(EMA App 适用于最终用户,EMA Manager 上海市浦东新区张杨路188号汤臣中心B305室 适用于安装程序)。或单击链接下载该应用程序:http://q-r.to/1OrC
 Rm. B305 No.188, Tomson Center, Zhangyang Road, Pudong, Shanghai, China 上海市浦东新区张杨路188号汤臣中心B305室 +8621-33928205 | APsystems.com